

Návod na montáž podhrabové desky

1. Montáž držáků

Po vytvrdnutí betonu u sloupků namontujeme držáky podhrabových desek. Máme dva typy držáků: koncový a průběžný. Koncový držák montujeme na první a poslední sloupek. Průběžný držák montujeme na všechny sloupky mezi prvním a posledním. Držáky se přidělávají pomocí TEX šroubů. Při montáži držáků použijte vodováhu, aby byly desky v rovině.

2. Montáž podhrabových desek

Nejprve si musíme zaměřit vzdálenost mezi držáky. Podle vzdálenosti podhrabovou desku zakrátíme. Po zakrácení stačí desku zasunout do držáků. Pro uchycení vzpěry musíme vyvrtat do podhrabové desky díru pomocí vrtáku do betonu. Držák se připevní pomocí šroubu nebo závitové tyče. Vzpěra se nasadí do držáku a u sloupku se přimontuje.

